



00 ランチャー



ツールの呼び出し方

メニューバーから SCP → SCPランチャー を立ち上げます

メニューバーから SCP → 施工計画ツール / ユーティリティ からも各ツールを起動できます



- | | |
|--|---|
| <p>1 SCPランチャーを閉じる</p> <p>2 ドラッグで任意の位置に配置が可能</p> <p>3  クレーンツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>4  建機・車両ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>5  仮囲い・ゲートツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>6  枠組足場ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>7  仮設材ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>8  山留めツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>9  切梁・腹起しツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>10  地盤アンカーツールのウィンドウを呼び出す</p> | <p>11  構台ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>12  手摺ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>13  本設部品ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>14  柱梁配筋ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>15  掘削形状ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>16  体積表示・重量表示ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>17  座標ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>18  3D寸法線ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>19  オブジェクト移動ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p>20  オブジェクト表示設定ツールのウィンドウを呼び出す</p> |
|--|---|