



# 00 ランチャー

## ツールの呼び出し方

メニューバーから SCP → SCPランチャー を立ち上げます

メニューバーから SCP → 施工計画ツール / ユーティリティ からも各ツールを起動できます



- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1</b> SCPランチャーを閉じる</p> <p><b>2</b> ドラッグで任意の位置に配置が可能</p> <p><b>3</b>  クレーンツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>4</b>  建機・車両ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>5</b>  車両軌跡ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>6</b>  仮囲い・ゲートツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>7</b>  枠組足場ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>8</b>  仮設材ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>9</b>  山留めツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>10</b>  切梁・腹起しツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>11</b>  地盤アンカーツールのウィンドウを呼び出す</p> | <p><b>12</b>  構台ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>13</b>  手摺ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>14</b>  本設部品ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>15</b>  柱梁配筋ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>16</b>  掘削形状ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>17</b>  体積表示・重量表示ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>18</b>  座標ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>19</b>  3D寸法線ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>20</b>  オブジェクト移動ツールのウィンドウを呼び出す</p> <p><b>21</b>  オブジェクト表示設定ツールのウィンドウを呼び出す</p> |
|---|---|