



仮囲い・ゲートオブジェクトの設置基準高さは、オブジェクトの下端です



₽

仮囲い・ゲートの形状変更

Hotspotをクリックすると高さや頂点位置などの個別の変更が可能です

赤のHotspotをクリック→ペットパレットの [頂点を移動 🕂] で開始点・終了点の移動が可能です



オブジェクトの設定

配置した仮囲い・ゲートを選択し、「オブジェクトの設定画面(Ctrl+T)」で各種設定を変更します

週択したオブジェクトの設定 □	? ×	▼ 🎦 仮囲い設定		1 仮囲い・ゲートの始点と終点を閉じる
scr版版い ・ 2: フレビューと位置 ・ 2: フレビューと位置 を構成フロア: 1. IFL (現在) ・ 3500.0 ・ 1. IFL (現在) ・ 1. IFL (現在) ・ 0.0 ・ 0.0	選択內容:1 編集可能:1	1 ☑ 閉じる 2 □ ₂ D着色	5 総延長 40.0m <見付面積> 仮囲い(3.0m) 90.0mi	2 2D画面上の仮囲い・ゲートの着色
		3 ☑ ガイド線 4 ペン色 Ø	(初回)(J.ONN) 50.000 (初量) クロスゲート ×1	3 ガイド線の表示切替
	·			4 2D画面上の仮囲い・ゲートの描画色設定
- 祭園 仮囲い設定	A 0.00° 🗆 🛛 🕬			5 仮囲い・ゲートの情報
✓ 除いる	議長 40.0m 謝謝 ■(3.0m) 120.0m >			
	Build 20150916 Rev.9			
▶ [2] 平面図と断面図				
 ・ ① モデル 				
ト 国 分類とプロバティ				
● @ ARCHICAD レイヤー	★おンね			