



作成した切梁・腹起しの本数や角度、端部の調整が可能です

【火打の変更】



【マーク・編集した切梁のコピー】指定した切梁と同じ設定で新規の切梁を作成

切梁・腹起しツール ×	1 配置した切梁・腹起しを選択し、 チャーをクリック後、設定をコピーしたい切梁をクリックします
SCP ○ 段差あり □ 連続 1 3 日 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	切梁・腹起しを選択 Click ・ 使 し を 選択 ・ し た で し た で し た の で し の 通 い し の 通 い し の 通 い し の 通 い し の 通 い し の 通 い し の 通 い し の し の し い し の い し い し い し い し い い し い し い し い し い し い し い し の い し い い し の し い し 兄 い し し い し し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い い し い い い い い し い し い し い し い し い し い し い し い い し い し い し い し い し い し い い
	2 ペーストに 🔽 を入れます
□棚杭長さ統一	3 作成する切梁の向きを 📙 🔲 から選択し、追加したい位置をクリックします
🥶 💿 🙆 ARCHICAD レイヤー 🔹 🗱	切梁の向きを選択 Click

【棚杭の追加】



【腹起の頂点追加・非表示】

切梁・腹起しツール 1 2	×
	SCP
□連続	
	「ド線
🥮 💿 🖉 ARCHICAD レイヤー 🔹 🛛	Ö

■ 腹起しの頂点追加 配置した切梁・腹起しを選択し、 をクリック後、頂点を追加したい位置をクリックします 頂点を追加することで形状の修正が可能になります



配置した切梁・腹起しを選択し、 した切梁・腹起しを選択し、 した の非表示が可能です



【ガイド線の表示・非表示切替】



1 ガイド線の表示/非表示切替













【火打の本数、角度、端部の設定】



- 1 火打の本数、角度、端部設定画面の展開
 - 🔹 をクリックすると、 🚺 が展開します

2 火打の本数、角度の設定

配置した切梁・腹起を選択した状態で、編集範囲(両方・右・左)、角度(30・45・60)を 指定し、火打本数



3 端部の調整 配置した切梁・腹起しを選択し、端部の勝ち負け EC EC を指定し、変更したい端部 をクリックします

切梁・腹起しを選択 Click 変更 勝ち負けの調整が 可能です

4 腹起し上下の入替

配置した切梁・腹起しを選択し
腹起し上下入替
をクリックすると腹起しの上下が入替ります







Hotspotをクリックすると、切梁などの個別の移動が可能です

オブジェクトの設定

7

4

位置変更

配置した切梁・腹起しを選択し、「オブジェクトの設定画面(Ctrl+T)」で各種設定を変更します

7 腹起しの火打の位置変更

