

編集方法

配置した測点座標オブジェクトの表示内容の変更や座標のエクスポートなどが可能です



[原点]	x(Global)	y(Global)	z(Global)					guid				
原点01	1937.4	3682.1	300					EADC0862-DE1B-491D-ADE8-6194A2E56EA0				
[測点]	x(Global)	y(Global)	z(Global)	(Local)	y(Local)	z(Local)	参照原点	guid				
test1	9069.9	-2000	3000	7132.5	-4921.6	0	原点01	02405BCB-5F3D-4BD4-B515-85DCE19B2C70				
test2	6359	3682.1	300	4421.6	0	0	原点01	845DB636-1456-4BD4-A868-4C625DAF646C				

設置基準

座標オブジェクトの設置基準は、配置時にクリックした位置です

配置フロアは、2Dで作成した場合は[当該フロア]に、3Dで作成した場合は[1F(フロア番号=1)]になります

< 原点の表示例 >

< 測点座標の表示例 >

