

# smartCON Planner 20 インストールマニュアル

## 1 smartCON Planner 20 をインストールする上での動作環境

注) 必ず、旧版の「smartCON Planner 20」ドングル版を、削除してから、インストールしてください。

OS : Windows7,8,10

使用できる ARCHICAD のバージョンは 20 です。

異なるバージョンの ARCHICAD へインストールした場合、不具合を起こす可能性がございます。

上記に関する不具合において、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 2 smartCON Planner 20 のインストール

※インストールが完了するまで ARCHICAD は起動しないでください。

2.1 インストーラー (SCPforARCHICAD20\_20XX.exe) を実行します。

2.2 インストール先を選択します。

smartCON Planner 20 のインストール先は ARCHICAD20 フォルダです。



(C:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD 20)

ARCHICAD のインストール先が異なる場合は[参照]をクリックしてインストール先を選択します。




2.3 [インストール]をクリックし smartCON Planner 20 をインストールします。

[インストール]をクリックし、[ソフトウェア使用許諾契約書]に同意の上インストールを進めます。



2.4 インストールが完了したら[完了]をクリックします。



2.5 ARCHICAD20 を起動しライセンスを取得します。

2.5.1 ARCHICAD を起動し[SCP]メニュー内[SCP 起動]を選択します。

2.5.2 [SCP ログイン]のダイアログに販売店より発行された ID とパスワードを入力し[OK]をクリックします。

