



00_ランチャー

smartCON
Planner
for ARCHICAD

ツールの呼び出し方

メニューバーから SCP → SCPランチャー を立ち上げます

メニューバーから SCP → 施工計画ツール / ユーティリティ からも各ツールを起動できます



1 SCPランチャーを閉じる

2 ドラッグで任意の位置に配置が可能

3 クレーンツールのウィンドウを呼び出す

4 建機・車両ツールのウィンドウを呼び出す

5 車両軌跡ツールのウィンドウを呼び出す

6 仮囲い・ゲートツールのウィンドウを呼び出す

7 クサビ式足場ツールのウィンドウを呼び出す

8 枠組足場ツールのウィンドウを呼び出す

9 仮設材ツールのウィンドウを呼び出す

10 山留めツールのウィンドウを呼び出す

11 切梁・腹起しツールのウィンドウを呼び出す

12 地盤アンカーツールのウィンドウを呼び出す

13 構台ツールのウィンドウを呼び出す

14 手摺ツールのウィンドウを呼び出す

15 本設部品ツールのウィンドウを呼び出す

16 柱梁配筋ツールのウィンドウを呼び出す

17 掘削形状ツールのウィンドウを呼び出す

18 体積表示・重量表示ツールのウィンドウを呼び出す

19 座標ツールのウィンドウを呼び出す

20 3D寸法線ツールのウィンドウを呼び出す

21 オブジェクト移動ツールのウィンドウを呼び出す

22 オブジェクト表示設定ツールのウィンドウを呼び出す