



# 19\_オブジェクト移動

ツールの呼び出し方


メニューバーからSCP→SCPランチャーを立ち上げ、「オブジェクト移動」のアイコンを選択します



オブジェクト移動のアイコンを選択します

作成方法

移動したいオブジェクトを選択後、ツールパレットのボタンでオブジェクトを移動します



① 移動したいオブジェクトを選択し移動量を設定します

② 矢印をクリックし移動します


③ [視線方向基準]をクリックすると現在の視点に合わせて移動します

④ 高さ方向に移動します

⑤ 真下の要素に接地します

オブジェクトを選択し、**接地** をクリックすると  
真下の要素に接地することができます

① オブジェクトを選択



接地対象は[柱][梁][壁][床][屋根][シェル][モルフ][オブジェクト]です  
0.1m\*0.1m以上の開口がある場合は接地できない場合があります