



# 13\_本設部品

ツールの呼び出し方

メニューバーからSCP→SCPランチャーを立ち上げ、「本設部品」のアイコンを選択します



本設部品のアイコンを選択します


作成方法

各項目を設定後、画面上で任意の位置をクリックして本設部品を配置します



設置基準

ハイベースオブジェクトの設置基準高さは、ベースプレートの下端です








## ハイベースの形状変更

Hotspotをクリックすると、架台の下端高さの変更が可能です

赤のHotspotをクリック→ペットパレットの【頂点を移動 】で、架台の下端長さを変更可能です  
 黒のHotspotをクリック→ペットパレットの【移動 】で、ハイベースの移動が可能です




1 ベースプレートの下端 (配置基準点)

2 配置フロアから架台下端までの高さの変更

## オブジェクトの設定

配置したハイベースを選択し、「オブジェクトの設定画面 (Ctrl+T)」で各種設定を変更します

## 【SRCスーパーハイベースの各種設定】



1 ハイベースタイプの設定

2 ハイベース型式の設定

3 ハイベース名称の設定


4 配置フロアから架台下端までの高さ

5 架台の脚の太さ

6 表示切替


7 材質の設定

## 【ハイベースNEOの各種設定】



8 鋼管型式の設定

※ をクリックするとページが切り替わります

9 円周分割数の設定  
分割数を減らすとデータが軽くなります